ワイヤレステクノロジ株式会社製「小型無線加速度センサ」 データ収集用ソフトウエア

AccelRealTime

Software manual

Version 1.0.4

株式会社 ATR-Promotions

 $Copyright @2006 ATR\-Promotions, Inc. \ All \ rights \ reserved.$

ATR-Promotions

更新履歴

2006年9月28日	Version1.0.1 用 新規作成
2006年9月29日	表記一部修正
2006年12月5日	Version1.0.4 対応 (sens で取得から senb で取得に変更)
	サンプリング設定の制限を変更
	(5msec 3 回の制限を 時間×回数≧5 に変更)
	BlueTooth でセキュリティを設定している場合の対応方法追加

目次

1. 動	作環境	1
2. イン	ンストール	2
2.1	BlueToothの設定	2
2.2	AccelRealTimeのインストール	7
3. Acc	celRealTimeの使い方	10
3.1	AccelRealTimeの起動	10
3.2	AccelRealTimeポートとバッテリー表示の設定	10
3.3	AccelRealTimeサンプリングの設定	11
3.4	AccelRealTime表示画面	12
3.5	AccelRealTime記録データ	13
3.6	AccelRealTimeの終了	13

Microsoft Windows、Windows XP は、米マイクロソフト社の登録商標です。

はじめに

本製品 AccelRealTime は、「小型無線加速度センサ」専用のソフトウエアです。

本マニュアルでは AccelRealTime のインストール方法、設定方法および使用方法について説 明します。

1. **動作環境**

AccelRealTime をインストールし動作させるためには以下の動作環境が必要です。

ハードウェア

CPU	Pentium4またはPentium-M以上	
メモリ	512MB以上	
ハードディスク空き容量	1MB以上(データ領域は別途必要)	
Bluetooth	Bluetooth USB アダプタ ※1	

₩ 1

このマニュアルでは、下記を使用しております。 プラネックスコミュニケーションズ株式会社より販売の, 「BluetoothVer2.0+EDR 対応 USB アダプタ BT-01UDE」

Bluetooth スタックは、付属の

東芝製「Bluetooth Stack for Windows version v3.03.13(c)」を使用しています。 他の製品をお使いの場合は、読み替えて設定を行なってください。

AccelRealTime は、上記環境のみで動作確認をおこなっております。

ソフトウェア

オペレーティングシステム	Windows XP SP2
--------------	----------------

2. インストール

AccelRealTime を実行するためには、インストール作業が必要です。以下の手順に従ってインストールをしてください。

2.1 Bluetooth の設定

ご使用の BlueTooth USB アダプタのドライバを予めインストールください。 このマニュアルでは、「BluetoothVer2.0+EDR 対応 USB アダプタ BT-01UDE」を使用し た場合の設定について説明します。他の製品をお使いの場合は読み替えて設定してく ださい。

1) BlueTooth ドライバソフトで設定画面を開きます。



2) 「新しい接続」を選択



3) センサの電源を入れ、「カスタムモード」を選択し、「次へ」を実行

新しい接続の追加ウィザード		\times
デバイスの選択		
	使用するBluetooth機器を選択してください。 Bluetooth機器 デバイス名 愛 WAA001-0045 更新(U)	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

4) 電源が入っているセンサが表示されたことを確認し、「次へ」を実行

新しい接続の追加ウィザード		\mathbf{X}
サービスの選択		
	使用するサービスを選択してください。 サービスの選択(S) サービスクラス サービス名 Ţ シリアル ポート SPP slave	
	< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル	

5) シリアルポートを選択し、「次へ」を実行

セキュリ	ティ設定を行	行なっている場合の対応方法	
もし、4) ※ 4)の運	で下記 PIN = 「面が正しく表	コードの入力画面がでてきた場合は、 長示された場合は、次ページまで読み飛ばしてください。	
	Bluetooth Man	nager - Bluetooth セキュリティ Bluetooth パスキー (PINコード): [(未入力の場合は、デフォルトのPINコード使用を意味します。) 対象デバイス Bluetooth デバイスアドレス: 00:09:42:00:04:C0 Bluetooth デバイス名: WAA001-0002	
		OK キャンセル	

タスクバーの BlueTooth アイコンを右クリックし、「デバイスプロパティ&セキュリティ」 を選択、セキュリティのタブを選択し、セキュリティモードを「セキュリティ無し」に設 定してください。

🔟 デバイスプロパティ&セキュリティ 🔀	
全般 セキュリティ	
 検出モード ●検出不能モード ●検出可能モード 	
接続モード ● 接続不能モード	
 ● 接続可能モード 	
 ペアリング モード ○ ペアリング不能モード ③ ペアリング可能モード 	
セキュリティ モード セキュリティ無し マ	
リンクレベルのセキュリティ実施	
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	
その後、もう一度新しい接続の登録を行なってください。	

新しい接続の追加ウィザード		×
COMボートの選択		
	使用するCOMボートを設定してくださ(、。 (デフォルトのCOMボートを使用することを推奨します) COMボートの割り当て(A) COM9 マロンのの自動接続(C) 「デフォルトのCOMボートを使用する(U)	
	< 戻る(B) 次へ(W) キャンセル	

6)ご使用のパソコンで未使用のポートを選択し、「次へ」を実行 (com 番号は 40 以下を推奨)



7) 「次へ」を実行

接続名称の設定	
H H H H H H H H H H H H H H	総名称とアイコンを設定します。

8) "製品名-シリアル番号"が表示されますので、任意の名称に変更し、「次へ」を 実行

新しい接続の追加ウィザード		X
新しい接続の追加ウィザー	ናወ完了	
	接続情報の登録が終了しました。	
	< 戻る(B) 完了 キャンセル	

以上で設定が完了です。

使用する小型無線加速度センサの数だけ、上記設定を行なってください。

2.2 AccelRealTime のインストール

旧バージョンをインストールされている方は、アンインストールを実行してから行って ください。

1) Setup. exe を起動します

🛃 AccelRealTime			
AccelRealTime セットアッフ	ナウィザード へ	ようこそ	
インストーラは AccelRealTime をイン 警告: このコンピュータ ブログラムは、 子. ニのゴログラムの全部主たは一部	ストールするためによ ストールするためによ	29要な手順を示します 20国際条約により15 毎日で推制物を領す	
の侵害となりますのでき注意でださい。	キャンセル	(東る個)) 30-191 PT世 次へ(N) >

2) 「次へ」をクリックします。

🛃 AccelRealTime	
インストール フォルダの選択	
インストーラは次のフォルダへ AccelRealTime をインストールします。 このフォルダにインストールする口は[[次へ]をクリックしてください。別のフ ルするコゴーアドレフォスカオをかい条館1をクリックしてください。別のフ	フォルダにインストー
フォルダ(E): [C:¥Program Files¥ATR-Promotions¥AccelRealTime¥	参照(R)
,	ディスク領域(<u>D</u>)
AccelRealTime を現在のユーザー用か、またはすべてのユーザー用にインス	トールします。
○すべてのユーザー(E)	
⊙このユーザーのみ働	
キャンセル < 戻る(B)	

3) 「次へ」をクリックします。



4) インストールが始まります

🛱 AccelRealTime	
AccelRealTime をインストールしています	
AccelRealTime をインストールしています。	
お待ちください。	
キャンセル く戻る	(B) 次へ(N)>



5) インストールの終了です。「閉じる」をクリックします。



プログラムを削除する場合は、コントロールパネルの 「プログラムの追加と削除」より削除してください。

3. AccelRealTimeの使い方

ここでは、AccelRealTimeの使い方を説明します

3.1 AccelRealTime の起動

インストールディレクトリの AccelRealTime.exe を起動します。 (デスクトップにショートカットを作成するなどしてご使用ください。)

3.2 AccelRealTime ポートとバッテリー表示の設定

初めて AccelRealTime を使用する場合には、com ポートの設定をする必要があります。 設定メニューよりポート/バッテリー設定を行ないます。



設定は、インストールディレクトリ¥ AccelRealTime.ini に保存されます。

3.3 AccelRealTime サンプリングの設定

設定メニューより、サンプリング設定を行ないます。

サンプリング周期:サンプリング周期をmsec で指定します。 時間平均回数:上記設定した周期で何回サンプリングするかを設定します。 サンプリング周期 × 時間平均回数 ≧ 5 にしてください。

	5 2	カリン	り設定													\mathbf{X}
	H	サンプリ	ング周期		5 ms											
				<u> </u>											_	
	Y				1 I.				н н.						1	
	5		100	200	300	400	5	00	600	700	800	9	900		1000	
	B	時間平	均回数		5 (0)											
L	_					 				 	 					
					Y										1	
	3		4		5	6			7	8		9			10	
											(定]	+	ャンセノ	Ŀ

上記例では、5msec 毎にサンプリングを5回行い、5msec×5回=25msec 毎に1回データ が取得できます。

設定は、インストールディレクトリ¥ AccelRealTime.ini に保存されます。

3.4 AccelRealTime 表示画面

メインの表示画面での操作方法について説明します。

センサの電源を ON にした後、再生もしくは記録ボタンでデータを取得してください。



3.5 AccelRealTime 記録データ

記録を行なった場合のファイル保存場所、ファイル名、ファイル内容について説明します。

1. データ保存場所

ポート/バッテリー設定画面にて設定された場所にファイルが作成されます。デフ オルトは実行ディレクトリです。

- 2. ファイル名
 - ファイル名は次のとおりです。 日付チェックありの場合:(データ格納ファイル名)_YYYYMMDD_HHMMSS.csv 日付チェックなしの場合:(データ格納ファイル名).csv
- 3. レコードフォーマット
 - ファイルは csv 形式(コンマ区切り)で記録されます。

<u>Sens,,HHMMSSmmm, (X值), (Y值), (Z值),</u>

HH:時 MM:分 SS:秒 mmm:ミリ秒 各加速度の単位は mG

記録ファイルサンプル(下記は周期 5msec 平均化回数 5 回の場合)

sens,,151509321,0,20,-941
sens,,151509346,0,20,-939
sens,,151509371,-3,18,-941
sens,,151509396,-1,18,-937
sens,,151509421,0,24,-939
sens,,151509446,1,20,-941
sens,,151509471,-1,24,-939
sens,,151509496,-1,24,-939
sens,,151509521,3,24,-941
sens,,151509546,0,27,-937

3.6 AccelRealTime の終了

ファイルメニューより終了を実行するか、画面を閉じて終了してください。